



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub c3100P

A4 彩色激光打印机



小巧灵动 性能卓越



* 此图片包含主机和选配件

- 机身小巧紧凑
- 性能卓越, 迎合办公需求
- 智能网络应用, 完美配合 A3 设备
- Simitri HD 高清晰聚合碳粉
- 融入绿色环保的设计

全新的 bizhub C3100P 是高品质、经济型 A4 彩色激光打印机, 不仅传承了柯尼卡美能达以往产品卓越的生产力和出色的图像画质, 还可与 A3 幅面多功能数码复合机配合使用, 是大客户和综合提案服务的理想之选。

bizhub c3100P



A4彩色/黑白
31页/分钟

分辨率dpi
1200X
1200

最大进纸容量
850
页

双面
打印

网络
打印

PS
PCL
打印语言

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

机身小巧紧凑

■ bizhub C3100P 占地面积仅为 0.24m²，适合放置在办公桌上或空间有限的环境中，更好地提高空间利用率。



性能卓越 迎合办公需求

■ bizhub C3100P 的输出速度为每分钟 31 页（黑白和彩色同速），同时采用 1200dpi 的打印分辨率并搭载柯尼卡美能达专利开发的 Emperon（印宝珑）打印控制系统，实现高效优质的输出。



■ 支持 USB 的直接打印*，使用户无需访问 PC 便可以快速地解决紧迫作业的输出。

*需选购 HD-P06 硬盘

智能网络应用 完美配合A3设备

■ bizhub C3100P 支持非接触式 IC 卡认证系统*¹，用户在刷卡完成认证后才能实现打印作业，提高了安全性。利用在移动终端上安装的 Page Scope Mobile*²，在公司内部的无线局域网环境下就可以直接打印、获取扫描数据，发挥快速优势。同时，安装了 PageScope Enterprise Suite*³ (PSES) 应用软件之后，用户可在一台服务器上实现综合集中管理。因此，不仅可以和 A3 设备完美配合，还可以实现账户管理、用户认证等功能，优化办公流程。



*¹ 需要选购 IC 卡认证单元 AU-201。

*² & ³ 需选购 HD-P06 硬盘。

Simitri HD 高清晰聚合碳粉

■ 相较于传统碳粉，柯尼卡美能达 Simitri HD 高清晰聚合碳粉颗粒更小，更均匀，可清晰再现文本和精细的灰阶。该碳粉定影温度低，降低了能耗并减少纸张卷曲的发生。

融入绿色环保的设计

■ bizhub C3100P 的 TEC 值* 低至 3.18kWh，远超国际能源之星标准。

* TEC 值 (typical energy consumption): 表示各电力设备典型用电量 (采用国际能源之星计划规定的标准测量方法)。

基本规格

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| 类型 | A4彩色激光打印机 | |
| 灰阶 | 256 | |
| 内存容量 (标准/最大) | 1GB/2GB | |
| 硬盘 | 320GB (选购) | |
| 输出尺寸 | 纸盒2 | A4S-A6S, B5S, 明信片 (最多20张) |
| | 多功能手送托盘 | A4S-A6S, B5S, Legal, 明信片 (最多20张), 信封 ¹ (最多10个) |
| 非复印区域 | 打印 | 顶部/底部/两侧: 4.2mm或以下 |
| 预热时间 ² (23°C, 标准电压) | 38秒或更少 | |
| 首页打印时间 ³ | 彩色 | 12.9秒或更少 |
| | 黑白 | 12.9秒或更少 |
| 打印速度 (A4) | 彩色 | 31页/分钟 |
| | 黑白 | 31页/分钟 |
| 标准纸张容量 (75 g/m ²) | 纸盒2 | 250页 ⁴ |
| | 多功能手送托盘 | 100页 (最大支持Legal) |
| 最大纸张容量 (75 g/m ²) | 850页 | |
| 纸张重量 ⁵ | 纸盒2 | 60-210g/m ² |
| | 多功能手送托盘 | 60-210g/m ² |
| 自动双面器 | 类型 | 无堆叠 |
| | 纸张尺寸 | B5S, A4S, Legal |
| | 纸张重量 | 60-210g/m ² |
| 电源要求 | AC 220至240V 4.6A (50-60Hz) | |
| 最大功耗 | 1200 W或以下 | |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 446.5 x 544 x 350 mm (17-1/2" x 21-1/2" x 13-3/4") | |
| 重量 | 约28.3kg (62lb-1/2) | |
| 所需空间 ⁶ (宽 x 深) | 698 x 554 mm (27-1/2" x 21-3/4") | |

*¹ 由于信封类型、信封数量和打印环境可能会引起褶皱或打印错误

*² 预热时间因不同的使用和操作环境而异

*³ A4横向，通过稿台复印，使用主机纸盒

*⁴ 80 g/m²和64g/m²克重的纸张：纸盒550页/多功能手送托盘165页

*⁵ 不支持喷墨打印纸

*⁶ 打开多功能手送托盘

打印规格 (标配)

| | | |
|---------|---|---------------------|
| 类型 | 嵌入式 | |
| 内存 | 1GB/2GB | |
| 打印速度 | 与复印速度相同 | |
| 打印分辨率 | 默认模式: | 600dpi x 600dpi |
| | 高质量模式 (速度减半): | 1,200dpi x 1,200dpi |
| 打印语言 | PCL5e/c仿真, PCL6 (XL Ver.3.0仿真), PostScript 3(3016)仿真, XPS(Ver.1.0)*, PPM/GA2.2* PPM/VDX, Open XPS, PDF1.7* *需要选购硬盘 | |
| 协议 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB, LPD, IPP1.1, SNMP, AppleTalk | |
| 支持的操作系统 | Windows XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/7/8 64bit/8/8 64bit/Windows Server 2003 Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit/Server 2008 R2/Server 2012 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/Linux | |
| 字体 | PCL | 80种字体 |
| | PS | 137种字体 |
| 接口 | 以太网 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, USB Host | |

选购件

| 名称 | 型号 | 说明 |
|------|--------|-----------|
| 供纸单元 | PF-P14 | 500页纸盒 |
| 硬盘 | HD-P06 | 硬盘(320GB) |

耗材

| 碳粉(标准) | 黑色 | 4,700页 |
|-----------|-----------|---------|
| | 青色/品红色/黄色 | 4,700页 |
| 成像单元 (标准) | 黑色 | 20,000页 |
| | 青色/品红色/黄色 | 20,000页 |

* 上述耗材寿命值是在柯尼卡美能达制定的标准下，并在A4普通纸以5%覆盖率连续打印情况时所得；实际寿命值由于打印的条件变化，可能有所变化。

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。

※ bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

* 作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽：



柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司
地址：上海市淮海中路98号金钟广场18楼
电话：021-6032-1200 传真：021-5302-3051
邮编：200021 <http://konicaminolta.com.cn>
免费咨询热线：800-820-2656