



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub 2200P
bizhub 2280MF
黑白激光单功能/多功能打印机



让办公更简单

时尚小巧 | 操作简单 | 性能优越



Giving Shape to Ideas
创意改变世界

bizhub 2200P bizhub 2280MF

黑白激光单功能/
多功能打印机



时尚小巧 节省空间

bizhub 2200P/bizhub 2280MF 系列激光打印机机器小巧，节省空间，单功能机器占用面积仅比 A4 纸略大，可放在办公桌的任意角落，使用便捷，移动方便，是中小型企业和 SOHO 用户的优选机型。



bizhub 2200P

是一款入门级黑白单功能激光打印机，时尚小巧，占用面积仅比 A4 纸略大，性能突出，支持无线网络打印，适合中小型企业及窗口单位。

- 时尚小巧，节省空间
- 打印速度高达22页/分钟
- 首页输出时间7.8秒
- 支持无线连接



bizhub 2280MF

作为一款集打印、复印、扫描于一体的全能办公设备，能较好地满足企业办公各类需求，尤其在复印品质和效率上保持较高水准，特别适用于需要经常制作标书、身份证复印、财务票据复印频繁的企业。

- 身份证、票据复印更清晰
- 打印速度高达22页/分钟
- 月打印负荷达10,000页
- 支持无线连接




使用简单 操作方便



稳定防卡纸

bizhub 2200P/bizhub 2280MF 系列激光打印机采用金属框架，C 型短纸路设置，智能分段防卡纸技术，有效降低卡纸率。



简易取卡纸

采用简易取卡纸设置，设立卡纸分离系统，使用户在误卡纸时，通过打开定影组件上盖，形成空隙，轻松取出卡纸。



驱动易安装

打印驱动一键安装，避免了繁琐而难懂的安装流程，让用户操作更方便。

打印能手 高性价比



功能全

单功能和 3 合 1 多功能两款产品，分别配置无线网络或有线网络，用户可根据实际环境灵活选择合适的产品。



配置高

配置 600MHz 处理器，128MB 超大内存，首页输出时间仅 7.8 秒，输出速度高达 22 页 / 分钟，充分满足用户商务办公需求。



成本省

标准商品硒鼓在标准使用环境下可打印 1600 页，单张使用成本更低。

bizhub 2200P基本参数

型号	bizhub 2200P
类型	黑白激光单功能打印机
CPU	600MHz
内存	128MB
打印速度	22ppm(A4)/23ppm (Letter)
首页输出时间	小于7.8秒
月打印负荷	8,000页
分辨率	Max.1200×600dpi
双面打印	手动双面
打印语言	GDI
有线网络	不支持
无线网络	IEEE 802.11b/g/n
通信接口	高速USB 2.0
机器体积 (长×宽×高)	370×220×178 (mm)
机器重量	约4kg
打印环境	最佳温度范围: 10-32°C(50°F-90°F); 湿度范围: 20% - 80%
电源电压	AC 220-240V,50Hz/60Hz;3A
噪音水平	打印: 52dB; 待机: 30dB
功耗	打印: 平均370W; 就绪: 38W; 待机: 少于2W
标准纸张输入	150页
标准纸张输出	100页
介质克重	60~163g/m ²
介质类型	普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸
介质尺寸	A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
操作系统	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 位) Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

bizhub 2280MF基本参数

型号	bizhub 2280MF	
类型	黑白激光多功能打印机	
CPU	600MHz	
内存	128MB	
有线网络	IEEE 802.3 10/100Base-Tx	
无线网络	IEEE 802.11b/g/n	
通信接口	高速USB 2.0	
机器体积 (长×宽×高)	417×305×301(mm)	
机器重量	8.5kg	
打印环境	最佳温度范围: 10-32°C(50°F-90°F); 湿度范围: 20% - 80%	
电源电压	AC 220-240V,50Hz/60Hz;3A	
噪音水平	打印: 52dB; 复印: 54dB; 扫描: 54dB; 待机: 30dB	
功耗	打印: 平均370W 就绪: 45W 待机: 少于3W	
标准纸张输入	150页	
标准纸张输出	100页	
介质克重	60~163g/m ²	
介质类型	普通纸, 厚纸, 透明胶片, 卡片纸, 标签纸, 信封、薄纸	
介质尺寸	A4,A5,A6,JIS B5,ISO B5,B6, Letter, Legal, Executive,Statement, Monarch envelope, DL envelope,C5 envelope,C6 envelope,NO.10 envelope, Japanese Postcard,Folio,Oficio,Big 16k, 32k,16k,Big 32k,ZL,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2	
操作系统	Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 位) Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11	
打印	打印速度	22ppm(A4)/23ppm (Letter)
	首页输出时间	小于7.8秒
	最大月打印量	10,000页
	分辨率	Max.1200×600dpi
	打印语言	GDI
复印	复印速度	22cpm(A4)/23cpm (Letter)
	首页复印时间	小于10秒
	复印分辨率	Max.600×600dpi
	连续复印页数	1-99页
	缩放率	25%-400%
	其他复印功能	身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印
扫描	扫描类型	平板
	最大扫描尺寸	216*297mm
	扫描分辨率	Max.1200×1200dpi
	彩色扫描	支持
	扫描输出功能	扫描到PC、邮件、FTP等

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。

*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



符合能源之星标准
使用可回收材料
ISO认证工厂生产



中国国家强制性
产品认证



中国节能产品
认证

咨询或购买请洽:



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码



微信二维码

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2021年4月版