



KONICA MINOLTA

柯尼卡美能达



# 迅捷文印 简之有道

bizhub 2600P  
bizhub 3000MF  
bizhub 3080MF  
黑白激光打印机·一体机

bizhub 2600P

26 黑白A4  
页/分钟

bizhub 3000MF

30 黑白A4  
页/分钟

bizhub 3080MF

30 黑白A4  
页/分钟



Giving Shape to Ideas  
创意改变世界

# 人性设计

User-friendly

## LED液晶显示屏\*



专为中国用户设计的 LED 显示屏，可以显示 2 行 10 个简体中文字或 20 个英文字符。为您提示多种操作步骤，轻松完成文印输出。

\* 仅 bizhub 3000MF& bizhub 3080MF 标配 LED 液晶显示屏

## 鼓粉分离



鼓粉分离设计，硒鼓单元寿命可达 12,000 张，同时配备 1,200 页和 2,600 页两种规格的碳粉，让您最有效的利用硒鼓，减少不必要的浪费，降低后期成本。

## 大容量纸盒



大容量纸盒让您不用再频繁起身加纸，带给您更加省力高效的文件输出解决方案。同时，封闭的纸盒让纸张更加平整，降低卡纸风险。

## 身份证一键式多份复印\*



操作简便只需一键，进入身份证复印模式。简化操作，高效便利。

\* 该功能仅限于 bizhub 3000MF&3080MF

## 直通式纸道

独特的背面出纸口，为减少纸张卷曲，降低卡纸风险提供可能，更可以支持厚纸打印，信封打印，最高可承受 163g/m<sup>2</sup> 的纸张。



# 多效全能 Highly-efficient

## 高清彩色扫描\*



高精度扫描分辨率可达 600\*2,400dpi，可扫描至邮箱，并且有图像、OCR、文件等各类方式供选择，方便文档电子化。

\* 该功能仅限于 bizhub 3000MF&3080MF

## 自动双面



柯尼卡美能达为 bizhub 3080MF 系列产品贴心配备自动双面打印功能。让您轻松翻阅纸质文件，提高阅读体验，更能节约纸张，为环境保护节约资源做出一份贡献。

## 自动输稿器\*



有了自动输稿器，您再也不用担心文件的连续复印。bizhub 3080MF 系列产品标配容量为 35 页 / 分钟的自动输稿器，让您在使用盖板复印厚重书本时多一种选择。

\* 仅 bizhub 3000MF & bizhub 3080MF 标配自动输稿器

## 有线网络\*

bizhub 3080MF 系列配置有线网络，我们可以分享各种功能。带宽高达百兆，使超大文件的传输变得轻而易举。网络打印让您彻底摆脱因电脑共享而导致的文件丢失。通过网络扫描\*，您可以将电子文件发送到邮箱，FTP 等地址，重要文件不易泄密，便于查找，轻易保存。

\* 仅 bizhub 3000MF & bizhub 3080MF 标配有线网络和网络扫描

## bizhub 2600P

基本参数	内存容量	32MB	
	接口	USB 2.0	
	操作系统	Windows: Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 x64 / Server 2012 x64 / Server 2012 R2 x64 / 7 / 7 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / 10 / 10 x64 / Mac OS X: 10.10 / 10.11 / 10.12	
	支持语言	简体中文/英语	
	尺寸	356×360×186 mm	
	重量	主体: 5.9kg, 成像单元: 0.44kg 碳粉盒 (标配): 0.49kg 包含成像单元与碳粉盒: 6.8kg	
	电源	230V (范围: 220-10%~240+10%) 60/50Hz (范围: 50-2~60+2Hz) 4.5A	
	功耗	最大值	1080W 或以下
		打印	455W 或以下
		待机	58W 或以下
睡眠		5.4W 或以下	
深度睡眠		0.4W 或以下	
关机期间	60mW 或以下		

纸张处理	打印速度	A4	26ppm
		LTR	27ppm
	首页输出时间	8.5秒 (预热) / 17.5秒 (睡眠)	
	预热时间	从睡眠	9秒
		从开机	27秒
	打印语言	GDI	
	分辨率	600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) 高质量	
	原稿类型	标配纸盒	A4 / LTR / B5 (JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K
		多功能手送托盘	A4 / LTR / B5 (ISO/JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K LGL / FOLIO / Envelope COM-10 / MONARCH / C5 / DL
	标准纸张重量	标配纸盒	60~105 g/m <sup>2</sup> , 0.08~0.12mm ± 10%
多功能手送托盘		60~163 g/m <sup>2</sup> , 0.08~0.19mm ± 10%	
纸张输入容量	标配纸盒	最大: 高度: 27mm, 250页 (A4/LTR, 80g/m <sup>2</sup> )	
	多功能手送托盘	宽: 76.2~216mm, 长: 127~355.6mm (LGL), 1页	
纸张输出容量	多功能手送托盘	最大: 高度: 23mm, 100页 (A4, 80g/m <sup>2</sup> ), 50页 (A4, 28lb)	
其他	双面器	介质类型/尺寸	是
		输出类型	6.5ppm或以上
耗材	碳粉	标准: 1,200张, 高容: 2,600张	
	硒鼓单元	12,000张 (1P/I)	

	bizhub 3000MF	bizhub 3080MF
打印引擎	激光	
内存容量	32MB	64MB
接口	USB 2.0	
有线网络	以太网 (10BASE-T/100BASE-TX)	
网络协议	TCP/IP	
原稿类型	标配纸盒	A4 / LTR / B5 (JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K
	多功能手送托盘	A4 / LTR / B5 (ISO/JIS) / A5 / A6 / EXE / 16K LGL / FOLIO / Envelope COM-10 / MONARCH / C5 / DL
标准纸张重量	标配纸盒	60~105 g/m <sup>2</sup> , 0.08~0.12mm ± 10%
	多功能手送托盘	60~163 g/m <sup>2</sup> , 0.08~0.19mm ± 10%
纸张输入容量	标配纸盒	最大: 高度: 27mm, 250页 (A4/LTR, 80g/m <sup>2</sup> )
	多功能手送托盘	宽度: 76.2~216mm, 长度: 127~355.6mm (LGL), 1页
纸张输出容量	最大: 高度: 23mm, 100页 (A4, 80g/m <sup>2</sup> ), 50页 (A4, 28lb)	
电源	230V (范围: 220-10%~240+10%) 60/50Hz (范围: 50-2~60+2Hz) 4.6A	
功耗	最大值	1104W 或以下
	打印期间	510W 或以下
	待机期间	60W 或以下
	睡眠期间	6.6mW 或以下
	深度睡眠期间	1.1W 或以下
关机期间	80mW 或以下	
主体尺寸	409×398.5×316.5 mm	481×398.5×316.5 mm
重量	主体: 10.3kg, 成像单元: 0.44kg 碳粉 (标配): 0.49kg 包含成像单元与碳粉盒: 11.2kg	主体: 10.8kg, 成像单元: 0.44kg 碳粉 (标配): 0.49kg 包含成像单元与碳粉盒: 11.7kg
	液晶显示屏	文字 背光照明 是

\* 月最大打印负荷: 40000张

工作噪音: ≤60dB

	bizhub 3000MF	bizhub 3080MF		
打印参数	打印分辨率	600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) 高质量		
	打印语言	GDI		
	操作系统	Windows: Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 x64 / Server 2012 x64 / Server 2012 R2 x64 / 7 / 7 x64 / 8.1 / 8.1 x64 / 10 / 10 x64 / Mac OS X 10.10 / 10.11 / 10.12		
	支持语言	简体中文 / 英语		
	打印速度	30ppm		
复印参数	复印速度	A4 (黑白)	30ppm	
		LTR (黑白)	32ppm	
	首页输出时间	8.5秒 (预热) / 17.5秒 (睡眠)		
预热时间	从睡眠模式	9秒		
	从开机开始	28秒		
扫描参数	扫描分辨率	平板	最大 600 x 2400 dpi (彩色) 最大 600 x 1200 dpi (黑白)	
		输稿器	最大 600 x 600 dpi (彩色 / 黑白)	
	灰度级别	256		
	扫描速度 (使用输稿器)	18ipm或以上 (A4, 黑白, 300dpi)		
	扫描尺寸	平板	长度: 300mm 或更小 宽度: 215.9mm (LTR8.5") 或更小 重量: 2kg 或更小 厚度: 23mm (平板可覆盖范围) 或更小	
		输稿器	长度: 147.3mm~355.6mm 宽度: 147.3mm~215.9mm 克重: 64~90 g/m <sup>2</sup> (17~24lb) 厚度: 0.08~0.12mm ±10% 介质类型: 普通纸, 再生纸	
	传真	调制解调器速率	NA	33.6Kbps
		单键拨号	NA	8 (4x2) locations
	其他	双面器	介质类型/尺寸	是
			输出类型	7.5ppm或以上
输稿器		输稿器	标配	
	输稿器最大装纸量	35页 (80g/m <sup>2</sup> )		
耗材	碳粉	标准: 1,200张, 高容: 2,600张		
	硒鼓单元	12,000张 (1P/I)		

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商標。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商標。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商標。

※ 所有的其他商標名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商標。

\* 作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

## 柯尼卡美能达产品采用环保设计

符合能源之星标准  
使用可回收材料  
ISO认证工厂生产中国国家强制性  
产品认证中国节能产品  
认证

电信设备进网许可证编号: 09-A898-173546

咨询或购买请洽:



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
地址: 上海市淮海中路98号金钟广场18楼  
电话: 021-6032-1200 传真: 021-5302-3051  
邮编: 200021 http://konicaminolta.com.cn  
免费咨询热线: 800-820-2656



微博二维码



微信二维码

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2018年03月版