

实用为先 以简制胜



- ◆ 人性化操作面板
- ◆ 一键式身份证复印
- ◆ 低成本 · 高效率
- ◆ 提倡绿色 节能环保

A4黑白
23
页/分钟

彩色
扫描

双面器*

传真*

网络*

*需选购方可实现

*此图包含选购件

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

简便、直观的按键设计

面板布局秉承一贯的通用设计，简明且直观，使用户的操作得心应手。与此同时，为身份证复印、单双面切换等常用功能设置快捷键，避免用户繁琐的菜单设置。



标配双纸盒，减少停机时间

标配供纸容量高达 600 页，用户无需频繁地补给纸张也能完成大印量的作业输出。在无形中，为用户节省了停机的时间，进一步发挥其高效率作业的产品特点。



* 此图含选购件

bizhub 7223基本规格

类型	A3黑白多功能复合机		
读取分辨率	600 x 600dpi		
写入分辨率	600 x 600dpi		
内存容量（标准/最大）	128/128MB		
灰阶	256		
原稿类型	纸张、书本、三维物体（最重：2Kg）		
原稿最大尺寸	A3		
非复印区域	图像的顶部/底部/右侧/左侧，距边缘约4mm		
预热时间	15秒或更少		
首页输出时间	6.5秒或更少		
复印速度（A4横向）	单面	23页/分钟	
复印缩放倍率	缩放	0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00	
	固定倍率	0.25~4.00（以0.01为变量进行调节）	
纸张容量（标配/最大）	600页/1350页		
纸张克重	标配纸盒	64~157gsm	
	多功能手送托盘	64~157gsm	
	选购纸盒	64~90gsm	
连续复印数	1-999页		
最大功耗	1.3kW或以下		
尺寸（宽 x 深 x 高）	607mm×570mm×458mm		
重量（含耗材）	28.2Kg		
占地面积（宽×深）	570mm×570mm		

GDI打印规格（标配）

类型		内置式
内存		与复合机共享
操作系统		服务器端：Windows server 2008(32 & 64bit)/2008 R2x64bit 2012x64bit/2012 R2x64bit 客户端：Windows Vista/7/8/10(32 & 64bit),Linux
打印速度（A4, 横向）		23页/分钟
打印分辨率		600×600dpi
接口	标配	USB 2.0
	选购	Ethernet 10 / 100 BASE-T / TX*

*需网络功能选购件支持

强大的打印和扫描功能

bizhub 7223 标配 GDI 打印和彩色 Twain 扫描功能，通过 USB2.0 接口即可实现基本的单机打印及扫描需求。针对需要构建多人办公的网络化环境，仅需选购网络功能便可以实现最高分辨率 1200dpi x 600dpi* 的网络打印。同时，扫描后的彩色电子文档还可以直接发送到 FTP* /SMB* / 电子邮件*，方便用户的信息交流与传递。当配合使用自动双面输稿器* 和双面器* 时，还能进行双面扫描及输出。为用户带来了低成本高质量的黑白打印与彩色扫描的办公解决方案。

* 需相应选购件的支持。

Simitri碳粉，降低碳排放

取自植物原料生产的 Simitri 碳粉，与传统的研磨碳粉相比，颗粒更细小，表面更加光滑，从而确保在多种媒介上实现更高的图像质量。此外，该碳粉可以有效减少造成温室效应和酸雨的 CO₂、NO_x 或 SO_x 的排放。同时，还可以在更低的温度下进行碳粉定影，有效帮助降低能源消耗。



Twain 扫描规格（标配）

类型		彩色扫描仪	
扫描尺寸		最大A3	
扫描速度（A4，横向）	600dpi	黑白：15页/分钟	
	300dpi	黑白：25页/分钟 灰度：21页/分钟 彩色：7页/分钟	
	150dpi	黑白：26页/分钟 灰度：23页/分钟 彩色：16页/分钟	
驱动		TWAIN驱动	
接口	标配	USB2.0/USB Host	
	选购	Ethernet 10/100 Base-T/TX*	
主要扫描功能		扫描到FTP*，扫描到SMB*，扫描到E-mail*，网络TWAIN扫描*	

*需网络功能选购件支持

打印控制器（选购IC-209，包含网卡功能）

类型	内置式		
内存	与复合机共享		
打印速度（A4，横向）	23页/分钟		
打印分辨率	600 x 1200dpi (等效)，600 x 600dpi		
PDL	PCL6/5e		
接口	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T/TX		

传真规格(选购传真组件FK-510) 必需选购MK-749

传输标准/通信模式	G3
传输速度	2.4kbps~33.6kbps
数据压缩	MH,MR,MMR,JBIG
传输时间	大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3, 选购DF-625: 最大297mmx1000mm
接收纸张尺寸	最大A3, 最大长度1000mm, 按照分页打印
缩位拨号	250
快速拨号	32
程序拨号	4
连续多址传输	最大255

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更，恕不另行通知。
※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
*作为“能源之星”的伙伴，柯尼卡美能达株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址：上海市淮海中路98号金钟广场18楼
电话：021-6032-1200 传真：021-5302-3051
邮编：200021 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线：800-820-2656



微信二维码



微博二维码

柯尼卡美能达产品采用环保设计



中国国家强制性
产品认证



中国节能产品
认证

咨询或购买请洽：

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司所有，未经允许，不得转载 2017年1月版